

**Ω bollard**

LED lampjes met een steekfitting hebben een plus (+) en een min (-). Werkt het lampje niet? Dan moet je het lampje gewoon omdraaien. Altijd even controleren voordat je het lampje weer in de fitting steekt.

Kathode = min  
(korter pootje)



Anode = plus



LED-Leuchten mit einer Sokkelstiftfassung haben einen Plus und einen Minus. Funktioniert die Birne nicht? Dann brauchen Sie nur die Birne um zu drehen. Bitte kontrollieren Sie immer, bevor Sie die Birne wieder in die Fassung stecken.

Kathode = Minus  
(kürzere Bein)



Anode = Plus



LED lights with a plug socket have a plus and a minus. If the light is not working? Then you just have to turn the light around. Always check before you put the light in the socket.

Cathode = minus  
(shorter leg)



Anode = plus

